310210 – LogiLink SP0005

Mode d’emploi en Français

Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie, mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d’une source de chaleur (radiateur,…) cela peut endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l’eau ou à de fort taux d’humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d’une source d’humidité, évitez le contact direct avec de l’eau.

N’essayez pas d’ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne pouvons être tenu responsable pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d’emploi avant la première mise en service.

CAFADIGICABLE

2.0 **Introduction**

Les haut-parleurs USB SP0005, 6 et 7 est alimenté par USB pour une utilisation avec n'importe quel ordinateur ou n'importe quel appareil de musique portable avec un connecteur de 3,5 mm de sortie stéréo facilement. La taille compacte est également idéal pour un ordinateur portable.

2.1 **Spécifications**

2.0 canaux Mini haut-parleur USB
Haut-parleur stéréo blindage magnétique
Facile à porter haut-parleur portable
Pas besoin d'adaptateur
Puissance de sortie: 2W x 2
Pilote de haut-parleur: 2 * 2 4ohm 3W
S/N> /60dB
Source d'alimentation: Alimentation USB
La taille des enceintes: 72 (L) x 75 (H) x 76 (W) mm x 2
Compatible avec Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7 et Mac OS

2.2 Contenu de l'emballage

Une paire USB2.0 Mini haut-parleur stéréo
Un manuel de l'utilisateur

3.0 **utilisation**

Les enceintes sont simplement plug and play.
1. Branchez le connecteur RCA du haut-parleur gauche au port «OUT L» sur l'enceinte droite.
2. Branchez le connecteur USB du haut-parleur droit à n'importe quel port USB disponible sur l'ordinateur ou portable.
3. Brancher la fiche stéréo de 3,5 mm dans le port du casque de l'ordinateur de bureau ou portable.
4. Lorsque l'ordinateur est allumé, cela fonctionne.
5. Vous pouvez régler le volume à l'arrière de l'enceinte.

CAFA DIGICABLE

CE La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.